

# STR1



Транспондерный аварийный выключатель STR1 оснащен контролируемыми полупроводниковыми выходами (OSSDs) и может подключаться отдельно или последовательно.

Он применяется там, где требуется надежная защита от манипуляций. STR1 доступен с тремя вариантами кодирования. Датчики с универсальным кодированием воспринимают все пускатели. В вариантах с уникальным кодом и с постоянным кодом необходимо запрограммировать пускатель, после этого STR1 будет воспринимать только этот пускатель.

Датчик имеет три активные чувствительные поверхности. Есть три пускателя разного размера. Таким образом, STR1 отличается высокой гибкостью при монтаже.

Краткий обзор

- Область срабатывания до 14 мм
- Небольшой корпус с различными вариантами монтажа
- Активация датчика возможна с трёх сторон
- Доступны три различных пускателя
- Универсально закодированные, однозначно закодированные и постоянно закодированные датчики
- PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
- Возможно надёжное последовательное подключение до 30 датчиков

**Модели:** STR1-SAXM0AC5, STR1-SAXU03P5, STR1-SAXM0AC8, STR1-SAXM03P5, STR1-SAXM10P5, STR1-SAXM03P8, STR1-SAXM10P8, STR1-SAXU0AC5, STR1-SAXU0AC8, STR1-SAXU10P5, STR1-SAXU03P8, STR1-SAXU10P8, STR1-SAXF0AC5, STR1-SAXF0AC8, STR1-SAXF03P5, STR1-SAXF10P5, STR1-SAXF03P8, STR1-SAXF10P8, STR1-SAFU03P5, STR1-SAMM0AC5, STR1-SAMM10P5, STR1-SASM03P5, STR1-SASM0AC5, STR1-SAFM0AC5, STR1-SAFM0AC8, STR1-SAMM0AC8, STR1-SAFM03P5, STR1-SAFM10P5, STR1-SASM0AC8, STR1-SASM10P5, STR1-SASU10P8, STR1-SASM03P8, STR1-SASM10P8, STR1-SAFM03P8, STR1-SAFU10P8, STR1-SAFF03P8, STR1-SAFU03P5, STR1-SAMM0AC5, STR1-SAMM10P5, STR1-SASM03P5, STR1-SASM0AC5, STR1-SAFM0AC5, STR1-SAFM0AC8, STR1-SAMM0AC8, STR1-SAFM03P5, STR1-SAFM10P5, STR1-SASM0AC8, STR1-SASM10P5, STR1-SASU0AC5, STR1-SAMM03P5, STR1-SAFU0AC5, STR1-SAFU0AC8, STR1-SASU0AC8, STR1-SASU03P5, STR1-SAFU10P5, STR1-SAMU03P5, STR1-SAFF0AC5, STR1-SASF0AC5, STR1-SAMF0AC5, STR1-SAFF10P5, STR1-SASF10P5, STR1-SASF03P5, STR1-SAMF03P5, STR1-SAMU0AC8, STR1-SAMU0AC5, STR1-SAFF03P5, STR1-SASF0AC8, STR1-SAFF0AC8, STR1-SAMF10P5, STR1-SASU10P5, STR1-SAMU10P5, STR1-SAMF0AC8.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [skm@nt-rt.ru](mailto:skm@nt-rt.ru) || Сайт: <http://sick.nt-rt.ru/>